BENUTZERHANDBUCH

Art.-Nr. 42016

Transportschäden melden

Melden Sie bitte alle festgestellten Schäden unverzüglich bei Universal Sport GmbH, Tel. 07031 75 33 0

Ausführung mit Batterie

Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite der Maschine. Um die Abdeckung abzunehmen, schieben Sie die beiden Einrastverschlüsse vorsichtig zurück. Legen Sie sechs „D"-Batterien in das Fach. Die korrekte Ausrichtung ist auf dem Boden des Fachs skizziert. Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs. Die Lebensdauer der Batterien hängt vom verwendeten Batterietyp ab. Neue alkalische Batterien haben meist eine Lebensdauer von mehr als fünf Stunden. Der Ladezustand der Batterien hat keinen Einfluss auf die Flugbahn der Bälle; allerdings verlangsamt sich mit abnehmender Batterieleistung die Ballfolge (die Intervalle zwischen den Bällen werden länger).
Benötigte Batterien: 2 x 1,5 V MO 10 R220

Ballauswurf einstellen

Regulieren Sie den Ballauswurf nur, wenn die „Tennis Twist" ausgeschaltet ist. Der Ballauswurf wird auf der Unterseite der Maschine eingestellt. Für längere, höhere Bälle schieben Sie den Ring in Richtung „HI", für kürzere Bälle in Richtung „LO".
WICHTIG: Bevor Sie den Ballauswurf einstellen, lassen Sie die „Tennis Twist" erst einen Ball auswerfen, und schalten Sie die Maschine danach sofort ab.

Die „Tennis Twist" ausrichten

Zum Üben von Grundlinienschlägen stellen Sie die „Tennis Twist" etwa 1,5 bis 3 Meter vom Netz entfernt auf, mit Wurfrichtung zum Spieler, der auf der gleichen Seite des Platzes an der Grundlinie steht. Um Volleys zu üben, stellen Sie die Maschine (mit gleicher Wurfrichtung) auf der anderen Seite des Netzes auf.

ACHTUNG! STEHEN SIE NIE VOR DEM BALLAUSWURF!

Fragen?

Haben Sie Fragen zur „Tennis Twist" ? Dann melden Sie sich bitte unter:

Universal Sport GmbH, Waldstraße 8 in 71101 Schönaich
Tel. 07031 75 33 0 info@universal-sport.com